Opcode usage (left-hand column – 1st digit, right-hand column = 2nd digit)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NOP	HALT	JIR						SETIM	CLRIM						
1	ADD	ADD	ADD						ADDC	ADDC	ADDC					
2	SUB	SUB	SUB						SUBC	SUBC	SUBC					
3	AND	AND	AND						OR	OR	OR					
4	XOR	XOR	XOR						DADD	DADD	DADD					
5	BLDSP	BLDSP								BSPST						
6	CMPA	CMPA	CMPA						DADDC	DADDC	DADDC					
7	SHL	SHR							ROLC	RORC						
8	INCA	DECA	INCX	DECX					DSUB	DSUB	DSUB					
9	LDA	LDA	LDA	LDA	LDA	LDA			**VER**	STA	STA	STA	STA	STA		
A	BLDX	BLDX								BSTX						
B	POPA	POPSR	PUSHA	PUSHSR	POPX	PUSHX			DSUBC	DSUBC	DSUBC					
C		JMP	JMP	JMP	JMP	JMP		RTI		JSR	JSR	JSR	JSR	JSR		RTS
D		JZ					JNZ			JN					JNN	
E		JC					JNC			JO					JNO	
F	BLDIV	BLDIV														